

Bellman Visit 868 Repeater, BE1510

Innledning

Takk for at du valgte produkter fra Bellman & Symfon.

Bellman Visit 868-systemet består av en rekke radiosendere og mottakere. Senderne registrerer ulike hendelser i omgivelsene, og sender et radiosignal til mottakerne. Mottakerne registrerer signalet og varsler ved hjelp av lys, lyd og/eller vibrasjon. Senderen avgjør hvilken type lyd, lys eller vibrasjon som skal brukes, slik at årsaken til varslingen er tydelig.

Les først gjennom hele bruksanvisningen, og installer deretter systemet.

Se illustrasjon av Bellman Visit 868-systemet på innsiden av omslaget.

Komme i gang

Pakke ut, installere og teste enheten

1. Åpne batteridekselet (7). Koble strømforsyningen til kontakten (6), monter et reservebatteri, enten et 6LR61 alkalisk batteri eller et 6F22-litiumbatteri, og lukk batteridekselet.

2. Trykk på testknappen (2). LED-indikatoren (1) på Bellman Visit 868 Repeater tennes for å vise at enheten sender ut et radiosignal. Bellman Visit 868-mottakerne indikerer signal fra dørsenderen.

3. Fest Bellman Visit 868 Repeater (forsterker) på veggen med den selvklebende borrelåsteipen, eller med veggbraketten (8) og den medfølgende skruen. Hvis du bruker borrelåsteip, kan veggen der senderen skal festes rengjøres med den medfølgende våtservietten. Forsterkeren kan også settes på en jevn flate, for eksempel et bord, men unngå å sette den på gulvet.

Funksjon

Generelt

Bellman Visit 868 Repeater, BE1510, er en forsterker i Bellman Visit 868-systemet for bruk innendørs, som mottar et radiosignal fra en sender i Bellman Visit 868-systemet og overfører dette radiosignalet til mottakere i systemet. Hensikten er å øke rekkevidden og muliggjøre mottak på steder der det ellers ikke er mulig ved bruk av Bellman Visit 868-forsterkere.

Forsterkeren fungerer også som en flerfunksjonssender, enten via en trykknapp eller via en inngang for en ekstern utløser. Trykknappen og den eksterne utløseren kan registreres uavhengig av hverandre, og overfører ulike signalmønstre til mottakerne i Bellman Visit 868-systemet avhengig av hva som aktiverer Bellman Visit 868-forsterkeren. Det finnes en rekke tilleggsenheter for å koble Bellman Visit 868 Repeater (forsterker) til ulike apparater. Vi anbefaler at du maksimalt bruker én forsterker (Repeater) per system.

Radionøkkel

Alle Bellman Visit 868-enheter er innstilt på samme radionøkkel ved levering. Hvis du har en nabo med et lignende system, kan du endre til en annen radiokanal slik at de to systemene ikke påvirker hverandre. Hvis du bruker radiokanalknappen (5) til å endre radiokanal på denne

senderen, må du også endre alle de andre enhetene i Bellman Visit 868-systemet til samme radiokanal. Se bruksanvisningen for den aktuelle enheten.

Indikatorer og signaler

Systemindikatorer

LED-indikatoren (1) blinker når Bellman Visit 868 Repeater sender eller mottar radiosignaler.

Strømforsyning

Når forsterkeren kobles til strømforsyningen, lyser LED-indikatoren kontinuerlig grønt, bortsett fra når enheten mottar eller sender signaler. Da blinker LED-indikatoren.

Når forsterkeren aktiveres, lyser LED-indikatoren (1) grønt. Dette betyr at reservebatteriet er i god stand.

Hvis LED-indikatoren (1) blinker gult, betyr det at reservebatteriet er utladet og må skiftes. Bruk bare batterier av typen 6LR61 (alkaliske) eller 6F22 (litium).

Kortfattet feilsøking

Problem	Løsning
Ingenting skjer når senderen aktiveres med testknappen (2).	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at strømforsyningen er riktig tilkoblet. • Hvis strømforsyningen ikke er koblet til, skifter du reservebatteriet. Bruk bare et 6LR61 alkalisk batteri eller et 6F22 litiumbatteri. <p>Kontroller at strømforsyningen er riktig tilkoblet.</p>

LED-indikatoren (1) blinker gult når forsterkeren blir aktivert.	<ul style="list-style-type: none"> • Skift reservebatteriet. Bruk bare et 6LR61 alkalisk batteri eller et 6F22 litumbatteri. Kontroller at strømforsyningen er riktig tilkoblet.
LED-indikatoren (1) blinker grønt når forsterkeren aktiveres, men mottakerne avgir ingen signaler.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller batteriet i mottakeren. • Kontroller om mottakerne er plassert for langt borte ved å flytte dem nærmere senderen. • Kontroller at forsterkeren er stilt inn på riktig radionøkkel. Se Funksjon/Radionøkkel hvis du vil ha mer informasjon.
Mottakerne i systemet sender signaler uten grunn.	<ul style="list-style-type: none"> • Skift radionøkkel på alle enhetene i systemet. Du finner mer informasjon i Funksjon/Radionøkkel.

Du finner mer informasjon om produktet på engelsk i Appendix.

1. LED-indikator. Kombinert indikator for sending og batterinivå. Du finner mer informasjon i Indikatorer og signaler.
2. Testknapp/trykknapp
3. Utvendig ekstern utløser.
4. Signalknapp
5. Radionøkkelknapp
6. Kontakt til strømforsyning
7. Batterideksel
8. Veggbrakett