

Wekker, Classic-model

BE1350



 Bellman & Symfon®



Funcities

- 1 Extra luid 100dB* alarm**
Oplopend meertonig signaal
- 2 Slimme snooze**
Verkort het sluimerinterval
- 3 Krachtig trilalarm**
Trilt onder uw kussen
- 4 Batterijback-up**
Houdt alle functies functioneel

100 dBA @ 10 cm, 4", 94 dBA @ 30 cm, 12"

Wakker worden is nog nooit zo eenvoudig geweest

Met de wekker Classic van Bellman & Symfon hoeft u zich geen zorgen meer te maken dat u zich misschien verslaapt. Kies ervoor om wakker te worden met een extra luid en hoorbaar alarm en een trilalarm dat trilt onder uw kussen. Perfect als u moeite heeft met opstaan of slecht hoort.

De wekker Classic heeft veel unieke kenmerken, zoals de slimme snooze-functie die de sluimerintervallen verkort van 9 naar 2 minuten en het meervoudige alarmsignaal dat gebruik maakt van verschillende

frequenties zodat u, zelfs als u bijvoorbeeld moeite heeft met het horen van hoge frequenties, het niet zult missen. De wekker Classic is heel gemakkelijk in gebruik. Het heeft een groot LCD-display met instelbare achtergrondverlichting en twee afzonderlijke druk-draaiknoppen voor het instellen van de tijd en het alarm.

Bovendien kunt u het geluidssignaal uitschakelen, zodat u anderen niet stoort wanneer u moet opstaan.



Technische specificaties

Grootte en gewicht

- Hoogte: **108 mm, 4,3"**
Breedte: **121 mm, 4,7"**
Diepte: **92 mm, 3,6"**
Gewicht: **390 g, 13,7 oz, incl. batterijen**



Knoppen en bedieningselementen



In de doos

- BE1350 wekker
- BE1272 trilalarm
- Stroomadapter, 7,5 VDC, 1500 mA
- Handleiding



Uitgangssignalen

- **Geluid**
100 dBA @ 10 cm, 4", 94 dBA @ 30 cm, 12"
Ingebouwd meervoudig frequentiesignaal met een hoofdfrequentie van 950 Hz - 3000 Hz
- **Trilschijf**
Trilvermogen: 2,0 - 4,0 V DC

Display

- Type: Twisted Nematic (TN) LCD
- Instelbare intensiteit van de achtergrondverlichting in 5 stappen
De achtergrondverlichting wordt geactiveerd door de snooze-knop
- Kleur achtergrondverlichting: wit
- Display time-out: 8 seconden

Werking

- Afzonderlijke druk-draaiknoppen voor eenvoudige instelling van de tijd en het alarm
- Speciale knop die schakelt tussen 12-uurs en 24-uurs tijdweergave
- Speciale knop die de intensiteit van de achtergrondverlichting in vijf stappen aanpast
- Speciale knop die het alarm in-/uitschakelt
- Batterijbewaking die de status van de back-upbatterij controleert en weergeeft.
- De back-upbatterij voorziet het geluid en het trilalarm van stroom. (Batterijen niet inbegrepen)

Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- 4 x oplaadbare AAA NiMH-batterijen

Milieuvereisten

- Temperatuur tijdens gebruik: 32 ° tot 95 °F (0 ° tot 35 °C)
- Relatieve vochtigheid: 15% tot 90% (niet-condenserend)

Alarm en snooze

- Alarm time-out: 20 minuten
- Sluimerintervallen verkortend van 9 naar 2 minuten in stappen van twee minuten

© 2020, Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman en Bellman & Symfon zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB, alle rechten voorbehouden. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1350_018DA5007_NL

bellman.com