

Despertador Pro plus

BE8049



 Bellman & Symfon®



Características

- 1 Alarma extrafuerte de 100dB***
Señal multitono ascendente
- 2 4 x luces de alta intensidad**
Eficiente incluso en pleno día
- 3 Potente sistema de vibración**
Vibra y emite sonido
- 4 Iluminación nocturna**
Le conduce de vuelta a la cama
- 5 Batería secundaria**
Funciona durante corte de luz energía
- 6 Sistema de repetición inteligente**
Reduce el intervalo de repetición
- 7 Notificación telefónica**
Teléfono fijo y móvil

* 100 dBA @ 4" (10 cm), 94 dBA @ 12" (30 cm)

Despertador y notificaciones: todo en uno

El despertador Pro Plus combina una señal de alarma muy alta con flashes de luz y vibración de almohada para despertar. La señal de alarma dispone de distintas frecuencias, por lo que podrá encontrar una opción adecuada para usted si le resulta difícil oír tonos agudos o graves. Además, si no se apaga la alarma, el volumen aumenta progresivamente.

El despertador cuenta con una pantalla nítida y brillante y botones ergonómicos de gran tamaño que facilitan el ajuste de la hora y de la alarma. También dispone de una pila de respaldo y de

una suave luz azul nocturna.

Es perfecto cuando se levanta por la noche y no desea encender la intensa luz de la mesita, ni despertar a su pareja o deslumbrarse a sí mismo.

Notification during the nap

Si descansa durante el día, es fácil que no se dé cuenta de que alguien está tratando de contactar con usted. Ahora puede conectar su teléfono fijo y móvil al despertador y recibir una alerta si llega una llamada o un mensaje, o incluso si se aproxima un evento del calendario. Esta función puede utilizarse también en la tableta.



Especificaciones técnicas

Tamaño y peso

Alto:	108 mm
Ancho:	121 mm
Profundidad:	92 mm
Peso:	90 g pilas incluidas



Conexiones

- Entrada para señal de activación externa: conector jack estéreo de 3,5 mm
- Conector telefónico modular RJ-11
Red analógica: 26-120 VRMS, 15-100 Hz

Señales de salida

- Sonido**
100 dBA a 10 cm, 94 dBA a 30 cm
Señal multifrecuencia integrada con una frecuencia principal de 950 Hz - 3000 Hz
- Luces intermitentes**
4 Luces LED de alta intensidad
Atención: las luces intermitentes pueden provocar ataques epilépticos
- Sistema de vibración para la cama**
Potencia de la vibración: de 2 a 4 V CC
Emite sonido

Pantalla

- Tipo: LCD (nemático trenzado)
- Intensidad de la luz de fondo regulable (5 opciones disponibles) La luz de fondo se activa al pulsar el botón de repetición
- Color de la luz de fondo: blanco
- Tiempo de espera de la pantalla: 8 segundos

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: de 15°C a 35°C
- Humedad relativa: de 5% a 95% (sin condensación)

Alarma y sistema de repetición

- Tiempo de espera de la alarma: 20 minutos
- Reduce la duración del intervalo de repetición de 9 a 2 minutos, acortándolo 2 minutos en cada repetición

Sistema de iluminación nocturna

- Sistema integrado de iluminación nocturna que le conduce de vuelta a la cama mediante una suave luz de color azul
- Tipo: electroluminiscente
- Encendido/apagado mediante el botón de repetición
- Tiempo de espera: 1 hora con conexión a la red eléctrica y 15 minutos si se está usando la batería

Funcionamiento

- Botones giratorios independientes para un fácil ajuste de la hora y de la alarma
- Botón especial que permite cambiar entre el formato de 12 y 24 horas
- Botón especial que permite ajustar la intensidad de la luz de fondo (5 opciones disponibles)
- Botón especial que permite activar y desactivar las luces intermitentes y el sonido de la alarma
- Sistema de seguimiento de la batería, que permite controlar y visualizar el estado de la batería secundaria

Contenido

- BE1370 Despertador con pila de respaldo
- BE9250 Sensor de teléfono móvil
- BE1272 Sistema de vibración con sonido
- Adaptador de corriente de 7,5 V CC y 1000 mA
- Adaptador de sensor de teléfono móvil
- 1 pila alcalina AAA

Accesorios

Los accesorios disponibles son los siguientes:

- BE1271 Sistema de vibración sin sonido
- BE9086 Cable de activación externa
- BE9105 Cable telefónico flexible

Requisitos normativos

- Cumple con los siguientes requisitos: WEEE, Der grüne punkt, CE, RoHS, C-Tick, A-Tick



Botones y controles



Sensor de teléfono móvil

- Tamaño y peso**
Ø 24 mm x 34 mm, 47 g



- Detección**
Óptica: Se activa cuando la pantalla se ilumina
Fotosensibilidad: Luz visible > 3 lux
- Alimentación y pila**
Tipo de pila: 1 pila alcalina AAA de 1,5 V
Tiempo de funcionamiento: > 1 año en condiciones normales de uso
- Conexiones**
Sensor: Conector mono de 2,5 mm
Adaptador: Conector mono de 3,5 mm

© 2014, Bellman & Symfon AB

Bellman y Bellman & Symfon son marcas registradas propiedad de Bellman & Symfon AB. Todos los derechos reservados. Todos nuestros productos son de diseño propio y están patentados. Términos sujetos a cambios sin previo aviso.

BE8049_001DAS001_ES

bellman.com