

# Mobiltelefonsensor

Art nr. BE9250



**NYHET!** Nu introducerar vi en mobiltelefonsensor som kopplar ihop mobiltelefonen och läsplattan med Visitsystemet. Den gör att användaren får reda på när det ringer även om de befinner några rum bort från telefonen.

När displayen på mobilen tänds, aktiverar mobilsensorn Visitsystemet som uppmärksammar användaren med ljud, blixtljus eller vibrationer.



## TEKNISK INFORMATION

Placering	Horisontellt på displayen
Optisk detektering	Aktiveras när displayen tänds
Ljuskänslighet	Synligt ljus >3 lux
Batteri	1 x AAA 1.5 V alkaline
Drifttid	> 1 år vid normalt användande
Kontakter	Mobiltelefonsensor: 2,5 mm teleplugg Adapter: 3,5mm teleplugg
Anslutningar	Kan anslutas till alla Bellman & Symfons produkter som har en extern trigg-kontakt som tex BE1430, BE1123 och BE1370.
Vikt	Mobiltelefonsensor: 20 g Adapter: 27g (med batteri)
Färg	Vit

## ÖVRIG INFORMATION

Ergonomisk design	Bra för personer med nedsatt syn eller begränsad motorik
Låg tyngdpunkt	Återgår till sin upprätta position även om den skulle tippas/vältras

Endast för inomhusbruk