

## Insertion

- 1 Hold the cap between your thumb and forefinger.
- 2 Pull gently your ear upwards/outwards.
- 3 Insert the earplug in the ear canal, using a slight turning movement, until it fits comfortably and seals the ear canal.

## Removal

- 1 Remove the earplug by gently twisting the cap as you pull it out.
- 2 Store your earplugs in the protective case after use.

## Warning

- Do not use damaged earplugs, it can affect the attenuation.
- Do not disassemble the earplugs.
- Do not use the earplugs if the sound level exceeds 95 dBA for more than 8 consecutive hours.

## Cleaning

- Wipe the tip off with a damp cloth. The product can be adversely affected by certain chemicals. More information is available from the manufacturer.

# Bruksanvisning ER20

## Isättning

- 1 Håll hylsan mellan tumme och pekfinger.
- 2 Dra försiktigt uppåt/utåt i ytterörat.
- 3 För in silikonproppen i hörselgången med en lätt vridande rörelse tills skyddet sitter bekvämt och sluter tätt.

## Uttagning

- 1 Ta ut hörselskyddet genom att vrida och samtidigt dra det utåt.
- 2 Förvara dina hörselskydd i sitt fodral efter användning.

## Observera

- Använd inte skydden om de är skadade då dämpningen kan påverkas.
- Hörselskydden skall inte tas isär.
- Skydden bör inte användas i miljöer där ljudnivån överstiger 95 dBA, under 8 timmar.

## Skötsel

- Torka av silikonproppen med en fuktig trasa. Produkten kan påverkas negativt av vissa kemikalier. Mer information kan fås av tillverkaren.

## Indsættelse

- 1 Hold hættten mellem tommel- og pegefinger.
- 2 Træk forsigtigt øret opad / udad.
- 3 Sæt i øreproppen ved hjælp af en lille drejebævgelse, indtil det passer komfortabelt og forsegler øregangen.

## Fjernelse

- 1 Fjern øreproppen ved forsigtigt at vride hættten, når du trækker den ud.
- 2 Opbevar dine ørepropper i opbevaringsæsken efter brug.

## Advarsel

- Brug ikke beskadigede ørepropper, da det kan påvirke dæmpningen.
- Skil ikke ørepropperne ad.
- Brug ikke ørepropper, hvis lydniveauet overstiger 95 dBA i mere end 8 timer i træk.

## Rengøring

- Tør spidsen af med en fugtig klud. Produktet kan blive påvirket negativt af visse kemikalier. Flere oplysninger er tilgængelige fra producenten.

# Käyttöohjeet ER20

## Korvatulpan asettaminen

- 1 Pidä tulppaa peukalon ja etusormen välissä.
- 2 Vedä korvaasi varovasti ylös/ulospäin.
- 3 Aseta korvatulppa korvakäytävään samalla hiukan kääntäen, kunnes se istuu mukavasti ja tiiviisti korvassa.

## Korvatulpan poisto

- 1 Vedä korvatulppa ulos korvasta samalla varovasti kääntäen.
- 2 Säilytä korvatulppia suojakotelossa.

## Varoitukset

- Älä käytä viallisia korvatulppia, niiden vaimennusteho on saattanut heikentyä.
- Älä pura korvatulppia osiin.
- Älä käytä korvatulppia yli 8 tuntia putkeen, mikäli melutaso ylittää 95dBA.

## Puhdistus

- Pyyhi korvatulpan pää kostealla liinalla. Tuote saattaa vahingoittua tiettyjen kemikaalien käytöstä. Lisätietoja on saatavana maahantuojalta.

# Attenuation data

Frequency, Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation, dB	13.2	15.3	16.7	18.3	20.8	18.3	21.6
Standard Deviation, dB	2.5	2.3	2.2	3.1	2.8	2.0	2.9
APV, dB	10.7	13.0	14.5	15.2	18.0	16.3	18.7

H = 17 dB, M = 16 dB, L = 14 dB, SNR = 18 dB

**H** Average attenuation characteristics in the high frequency spectrum (> 2 kHz)

**M** Average attenuation characteristics in the mid frequency spectrum (0.5-2 kHz)

**L** Average attenuation characteristics in the low frequency spectrum (<0.5 kHz)

**APV** (Assumed Protection Value) **SNR** (Single Number Rating): Average attenuation characteristics in the standard frequency spectrum.

Testing conducted by: TNO Institute No.0336, NL in accordance with EN352-2:2001.

For more information please contact:

**Bellman & Symfon**

Södra Långebergsgatan 30

421 32 Västra Frölunda

Tel +46 31 68 28 20

Fax +46 31 68 28 90

Email [info@bellman.com](mailto:info@bellman.com)

[bellman.com](http://bellman.com)



**[bellman.com](http://bellman.com)**