

Wecker, Classic-Modell

BE1350

 Bellman & Symfon®



Funktionen

- 1 Extra lauter Alarm 100dB***
Aufsteigendes Multitonsignal
- 2 Starkes Vibrationskissen**
Vibriert unter dem Kopfkissen
- 3 Große Tasten**
Einfach zu benutzen
- 4 Ausfall-Akkus**
Sorgen dafür, dass bei Stromausfall alle Funktionen aktiv sind.
- 5 Beleuchtetes LCD-Display**
Einstellbare Intensität der Hintergrundbeleuchtung

* 100 dBA @ 4", 94 dBA @ 12"



Aufwachen war noch nie so einfach

Mit dem Classic-Wecker von Bellman & Symfon müssen Sie keine Angst mehr haben, zu verschlafen. Lassen Sie sich von einem extralauten Alarm und einem Vibrationskissen wecken, das Sie z.B. unter Ihrem Kopfkissen platzieren. Die ideale Lösung, falls Sie morgens schlecht aus dem Bett kommen oder schwer hören.

Der Classic-Wecker bietet einige Funktionen. Er verfügt zum Beispiel über eine intelligente Schlummerfunktion, die

die Zeitintervalle automatisch von 9 auf 2 Minuten verkürzt und ein Multitonsignal, das alle Frequenzen abdeckt, damit es auch für Menschen hörbar ist, die an einer Hörschwäche für bestimmte Frequenzen leiden. Der Classic-Wecker ist äußerst benutzerfreundlich. Er ist mit einem großen LCD-Display mit anpassbarer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet sowie zwei separaten Dreh- und Druckknöpfen zum Einstellen von Zeit und Alarm.



Technische Daten

Größe und Gewicht

- Höhe: **4.3"**, 108 mm
Breite: **4.7"**, 121 mm
Tiefe: **3.6"**, 92 mm
Gewicht: **13.7 oz**, 390 g inkl. Akkus
(nicht enthalten)



Tasten und Bedienung



Ausgabesignale

- **Ton**
100 dBA @ 4", 10 cm, 94 dBA @ 12", 30 cm
Integriertes Multifrequenzsignal mit einer Hauptfrequenz von 950 Hz - 3000 Hz
- **Vibrationskissen**
Vibrationsstärke: Gleichstrom 2.0 - 4.0 V
Gibt einen Ton aus

Anzeige

- Typ: Twisted Nematic (TN)-LCD
- In 5 Schritten anpassbare Hintergrundbeleuchtung
Die Hintergrundbeleuchtung wird mit der Schlummertaste aktiviert
- Wahlweise permanente Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: weiß
- Anzeigeabschaltung: 8 Sekunden

Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: 0° bis 35° (C 32° bis 95° F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 %
(nichtkondensierend)

Betrieb

- Separate Dreh- und Druckknöpfe zur einfachen Einstellung von Uhrzeit und Alarm
- Taste zum Wechseln zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeitformat
- Taste zu Anpassung der Hintergrundbeleuchtung in fünf Schritten
- Taste zum Ein-/Ausschalten des Alarmtons
- Akkuüberwachung, die den Status der Ausfall-Akkus überwacht und anzeigt
- Die Ausfall-Akkus werden benötigt um die Funktion von Ton- und Vibrationssignal, während des Stromausfalls zu gewährleisten. (Akkus nicht im Lieferumfang inbegriffen)

Weck- und Schlummerfunktion

- Alarmabschaltung: 20 Minuten
- Absteigendes Schlummerintervall von 9 auf 2 Minuten in Zweiminutenschritten

Lieferumfang

- BE1350 Wecker
- BE1272 Vibrationskissen
- Netzteil, Gleichstrom 7,5 V, 1500 mA
- Bedienungsanleitung



Zubehör

Für den Wecker sind folgende Zubehörteile erhältlich:

- 4 wiederaufladbare NiMH-Akkus, Größe AAA

© 2020 Bellman & Symfon AB.

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produktdesigns sind patentiert. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

BE1350_036DSH009_DE

bellman.com