

# Visit wekker

BE1580/BE1380



 Bellman & Symfon®



## Funcies

- 1 Extra luid 100dB\* alarm**  
Oplopend meertonig signaal
- 2 4x flitslichten met hoge intensiviteit**  
Effectief, zelfs bij daglicht
- 3 Krachtig trilalarm**  
Trilt en maakt geluid
- 4 Nachtlampje bakken**  
Begeleidt u terug naar bed
- 5 Batterijback-up**  
Houdt alle functies functioneel
- 6 Slimme snooze**  
Verkort het sluimerinterval
- 7 Bellman Visit compatibel**  
Functioneert als een Visit ontvanger

100 dB @ 4", 94 dB @ 12"

## Wakker worden is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Met de wekker van Bellman & Symfon hoeft u zich geen zorgen meer te maken dat u zich misschien verslaapt. Kies ervoor om wakker te worden met een luid alarm, felle flitsen of krachtige trillingen onder het kussen. Perfect als u moeite hebt met opstaan of slecht hoort.

De wekker maakt deel uit van het Visit smart home-systeem en zal u ook wekken als de deurbel of telefoon gaat, als uw baby u nodig heeft of als er brand uitbreekt.

Het beschikt over een nachtlampje dat u terug naar bed begeleidt als u 's nachts rondloopt, en een slimme snooze-functie die de sluimerintervallen verkort van 9 naar 2 minuten.

Het hoorbare alarm maakt gebruik van verschillende geluidsfrequenties, dus of u problemen hebt met het horen van hoge of lage tonen, er is altijd een toon die bij u past. Het heeft een groot LCD-display met instelbare achtergrondverlichting en twee afzonderlijke knoppen voor het instellen van de tijd en het alarm.



Daarnaast kunt u de wekker aansluiten op uw telefoon om het beldsignaal te versterken of aansluiten op een deurmat.

# Technische specificaties

## Grootte en gewicht

- Hoogte: **108 mm, 4,3"**  
Breedte: **121 mm, 4,7"**  
Diepte: **92 mm, 3,6"**  
Gewicht: **390 g, 13,7 oz.** (incl. batterijen)



## Verbindingen

- Externe activeringsingang 3,5 mm stereo jack-aansluiting
- Modulaire telefoon RJ-11 jack-aansluiting  
Analoog netwerk: 26-120 V RMS, 15-100 Hz

## Uitgangssignalen

- Geluid**  
100 dBA @ 4", 10 cm, 94 dBA @ 12", 30 cm  
Ingebouwd meervoudig frequentiesignaal met een hoofdfrequentie van 950 Hz - 3000 Hz
- Flits**  
4 pulserende leds met hoge intensiteit  
Waarschuwing! Flitsen kunnen epileptische aanvallen veroorzaken
- Trilalarm**  
Trilvermogen: 2,0 - 4,0 VDC  
Maakt geluid

## Radiocommunicatie

- |                       |              |               |
|-----------------------|--------------|---------------|
| ■ Frequentie          | BE1380       | 433,9 MHz     |
|                       | BE1580       | 868,3 MHz     |
|                       | BE1580 - 315 | 314,9 MHz     |
| ■ Operationeel bereik | BE1380       | 197 ft, 60 m  |
|                       | BE1580       | 656 ft, 200 m |
|                       | BE1580 - 315 | 98 ft, 30 m   |
- Vrij zicht. De dekking wordt verminderd als muren en grote objecten het signaal blokkeren.

## Display

- Type: Twisted Nematic (TN) LCD
- Instelbare intensiteit van de achtergrondverlichting in 5 stappen
- De achtergrondverlichting wordt geactiveerd door de snooze-knop
- Kleur achtergrondverlichting: wit
- Display time-out: 8 seconden

## Alarm en snooze

- Alarm time-out: 20 minuten
- Sluimerintervallen verkortend van 9 naar 2 minuten in stappen van twee minuten

## Nachtlampje bakken

- Ingebouwd nachtlampje dat u terug naar bed begeleidt met een zacht blauw licht
- Type: Electro Luminescent (EL) licht
- Aan/uitschakelen met de snooze-knop
- Time-out: 1 uur op netstroom, 15 min. op batterij

## Werking

- Afzonderlijke druk-draaiknoppen voor eenvoudige instelling van de tijd en het alarm
- Speciale knop die schakelt tussen 12-uurs en 24-uurs tijdweergave
- Speciale knop die de intensiteit van de achtergrondverlichting in vijf stappen aanpast
- Speciale knop die de flitslichten en het alarm in-/uitschakelt
- Batterijbewaking die de status van de back-upbatterij controleert en weergeeft.
- De back-upbatterij voorziet het geluid, het trilalarm, de flitslichten en het bakken van stroom.

## In de doos

- BE1580 Visit wekker
- BE1271 trilalarm zonder geluid/  
BE1272 trilalarm met geluid  
(hangt af van verschillende markten)
- Stroomadapter, 7,5 VDC, 1000 mA
- 4 x oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Gebruikershandleiding

## Milieuvereisten

- Gebruikstemperatuur: 0 ° tot 35 °C  
(32 ° tot 95 °F)
- Relatieve vochtigheid: 15% tot 90%  
(niet-condenserend)

## Knoppen en bedieningselementen



## Visit indicatoren

De Visit leds geven normaal gesproken het volgende aan:

- Oranje led, fopspeensymbool  
De babyfoon is geactiveerd
- Groene led, deursymbool  
De deurzender is geactiveerd
- Gele led, telefoonsymbool  
De telefoonzender is geactiveerd
- Rode led, vuursymbool  
De rookmelder is geactiveerd

## Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- BE9086 externe activeringskabel
- BE9105 flexibele telefoonkabel
- Telefoonadapterstekkers voor het betreffende land

© 2020 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1580\_BE1380\_001DAS005

[bellman.com](http://bellman.com)