

Väckarklocka Pro +

BE8049



 Bellman & Symfon®



Funktioner

- 1 Extra hög 100 dB* signal**
Stigande multifrekvenssignal
- 2 Fyra högintensiva blyxtljus**
Effektiva även i dagsljus
- 3 Kraftfull sängvibrator**
Vibrerar och avger ett ljud
- 4 Inbyggd nattbelysning**
Hjälper dig hitta i mörkret
- 5 Batterireserv**
Tar över vid strömavbrott
- 6 Smart snoozefunktion**
Minskar tidsintervallen
- 7 Telefonnotifiering**
För fast telefon och mobil

* 100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm

Väckning och notifiering - allt i ett

Med väckarklockan Pro plus behöver du inte vara orolig för att du skall försova dig. Den väcker dig med en kombination av förstärkt ljud, blyxtljus samt vibrationer under huvudkudden med hjälp av en medföljande sängvibrator. Perfekt för dig som sover tungt eller har nedsatt hörsel.

Väckarklockan är mycket enkel att använda. Den har en stor och tydlig urtavla och ergonomiska vred som gör det lätt att ställa in tid och väckning. Dessutom är den utrustad med

batterireserv och nattbelysning som visar vägen tillbaka till sängen om du behöver gå upp under natten.

Avkopplad utan att vara fränkopplad

När man tar sig en tupplur under dagen är det lätt hänt att man missar när någon försöker få tag i en. Väckarklockan går att ansluta till såväl fast telefon som mobil och surfplatta. Den talar då om när någon ringer, skickar ett meddelande – eller till och med när du har något viktigt inplanerat i din kalender.



Teknisk information

Storlek och vikt

Höjd:	108 mm
Bredd:	121 mm
Djup:	92 mm
Vikt:	390 g inklusive batterier



Anslutningar

- Extern trigg för 3,5 mm stereokontakt
- Telefon modular RJ-11 kontakt
Analogt telenät 26-120V RMS, 15-100 Hz

Signaler

- **Ljudsignal**
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Inbyggd multifrekvenssignal med en huvudfrekvens på 950-3000 Hz
- **Blixtljus**
4 högintensiva pulserande LED lampor
Varning! Blixtljus kan framkalla epileptiskt anfall
- **Sängvibrator**
Vibratorstyrka: 2.0 - 4.0V DC
Avger ett ljud

Urtavla

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar bakgrundsbelysning i 5 steg
Bakgrundsbelysningen aktiveras med snooze-knappen
- Bakgrundsbelysningens färg: vit
- Bakgrundsbelysningens timeout: 8 s

Omgivning

- Arbetstemperatur: 15° till 35° C
(59° till 95° F)
- Relativ luftfuktighet: 5% till 95%
(ej kondenserande)

Alarm och snoozefunktion

- Alarm timeout: 20 min
- Minskade snoozeintervaller från 9 till 2 minuter i steg om 2 minuter
- Snooze timeout: 20 minuter

Nattbelysning

- Inbyggd nattbelysning som visar vägen tillbaka till sängen med ett mildt blått sken
- Typ: Electro Luminescent (EL) ljus
- Sätts på och stängs av med snooze-knappen
- Timeout: 1 tim (15 min vid batterireserv)

Funktioner

- Separata vrid- och tryckbara knappar för enkel inställning av tid och väckning
- Dedikerad knapp som växlar mellan 12 och 24 timmarsvisning
- Dedikerad knapp som justerar urtavlans bakgrundsbelysning i fem steg
- Dedikerad knapp som sätter på och stänger av väckarklockans ljudsignal och blixtljus
- Batteriövervakning som visar batteriets laddningsstatus
- Batterireserv som ger strömförsörjning till alarm, sängvibrator, nattlampa och blixtljus

I förpackningen

- BE1370 med inbyggd batterireserv
- BE9250 Mobilsensor
- BE1272 sängvibrator med ljud
- Nätagadapter 7,5VDC, 1000 mA
- Mobilsensoradapter
- 1 x AAA alkaliskt batteri
- Bruksanvisning

Tillbehör

Följande originaltillbehör finns:

- BE1271 Sängvibrator utan ljud
- BE9086 Kabel för extern trigg
- BE9105 Telefonkabel

Regulatoriska krav

- Uppfyller följande regulatoriska krav:
WEEE, Der grüne punkt, CE, RoHS, C-Tick, A-Tick



Knappar och reglage



Mobilsensor

- **Storlek och vikt**
Ø 24 x 34 mm, 47 g inkl. adapter



- **Detektering**
Optisk: Aktiveras när skärmen tänds
Ljuskänslighet: Synligt ljus >3 lux
- **Ström och batteri**
Batterityp: 1 x AAA 1,5 V alkaline
Drifttid: > 1 år vid normal användning
- **Kontakter**
Mobilsensor: 2,5 mm teleplugg
Adapter: 3,5mm teleplugg

© och TM 2016, Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter reserverade. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan föregående varsel.

BE8049_001DAS001_SE

bellman.com