

# Light My Way

## Förebygger fall i hemmet




## Nu slipper du famla i mörkret.


Art. nr. BE8108

När vi blir äldre ökar frekvensen av nattbestyr väsentligt. Vanliga orsaker är toalettbesök, törst, smärta, rastlöshet, sömnstörningar och felaktig medicinering. Varje nattbestyr utgör en potentiell risk för fall. **Light My Way** känner av när du lämnar sängen och tänds automatiskt belysningen så att trösklar, mattkanter och lösa kablar enkelt kan undvikas.

 **Enkel montering**  
Behöver inte anslutas till befintligt elnät

 **Trådlös**  
Använder Bluetooth 5.0 med upp till 50 m räckvidd

 **Underhållsfri**  
Förkonfigurerad mer flera års drifttid

 **Paketlösning**  
Skräddarsydd lösning för äldres behov

### När du vaknar

Sensorn aktiveras när du kliver ur sängen och tänds lamporna i sovrum, hall och badrum.

### På väg mot badrummet

Lamporna anpassar automatiskt ljusstyrkan så att du inte blir bländad.

### Tillbaka i sängen

När du tryggt klivit i säng igen, släcker du alla lampor med ett enkelt knapptryck.



# Teknisk information



## Sängsensor

### Mått och vikt

Höjd	170 mm
Bredd	170 mm
Djup	14 mm
Vikt	154 g (inkl. batterier)



## Strömbrytare

### Mått och vikt

Höjd	84 mm
Bredd	84 mm
Djup	18 mm
Vikt	60 g (inkl. batterier)



## Glödlampor

### Mått och vikt

Höjd	102 mm
Bredd	58 mm
Djup	58 mm
Vikt	72 g



### Ström och batteri

- Batterityp: 3 x 3V Panasonic CR2450
- Strömförbrukning:  
Aktiv < 6mA  
Viloläge < 60µA
- Drifttid: Upp till 2 år

### Ström och batteri

- Batterityp: 1 x 3V Panasonic CR2450
- Strömförbrukning:  
Aktiv < 6mA  
Viloläge < 20µA
- Drifttid: Upp till 3 år
- Indikator för låg batterinivå med full systemövervakning

### Egenskaper

- Typ: E27 7W LED 80RA
- Driftspänning: 100 – 240 VAC 50/60Hz
- Strömförbrukning:  
Aktiv < 100mA, Viloläge < 8mA
- Lumenutgång: 600 lm (~48W)
- Färgtemperatur: 2700K (Varmvit)
- Livslängd: 30.000 timmar

## Systeminformation

### Frekvens och räckvidd

- Bluetooth Mesh-teknologi
- Frekvens: 2402 – 2480 MHz
- Räckvidd: Upp till 50 meter.  
Räckvidden kan begränsas av täta väggar

### Omgivning

- Endast inomhusbruk.
- Arbetstemperatur: 15° – 35° C
- Relativ luftfuktighet: 5% – 95%

### Regulatoriska krav

- Uppfyller följande regulatoriska krav:  
CE, RoHS, WEEE, Der Grüne Punkt



### Underhåll och skötsel

- Sängsensor  
Torkas med torr eller lätt fuktad trasa.
- Glödlampor och strömbrytare  
Torkas med torr eller lätt fuktad trasa.

### I paketet, BE8108

- Sensor  
BE2500 Sängsensor
- Glödlampor  
BE2510 Sovrum  
BE2511 Hall  
BE2520 Badrum
- Strömbrytare  
BE2530 Sovrum  
BE2540 Badrum
- Adaptrar  
BE9278 E14 to E27  
BE9279 B22 to E27
- Ramar och lock  
2 x BE9270 Distansram  
2 x BE9271 Lock  
2 x BE9272 Ram
- Batterier  
Inkluderade