



Visit_001/ART009-DE

BE9023

Magnetschalter

Überwacht die Eingangstür und die Fenster.

Bringen Sie den Magnetschalter am Tür- oder Fensterrahmen an und verbinden Sie ihn mit dem Telefon-Sender. Wenn die Magneten des Magnetschalters getrennt werden, sendet der Sender ein Signal an den Visit-Empfänger.

Technische Spezifikationen

- Abmessungen 25×62×13 mm
- Gewicht 25 g
- Anschluss Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge 0,5 m
- Unterbrecherkontakt
Switch ON (door opened) > 2 cm from the magnet
Switch OFF (door closed) < 1 cm from the magnet
- Farbe Weiß
- Umgebung Nur für den Innengebrauch

