

振動鬧鐘, 高級版

BE1370



 Bellman & Symfon®



特徵

- 1 超大聲音 100 分貝鬧鐘
遞增的多音調訊號
- 2 4 倍高強度閃光燈
即使在白天也有效
- 3 強大的振動器
用振動的方式喚醒您
- 4 夜燈
指引您回到床上
- 5 備用電池
可保證所有功能正常運行
- 6 智慧貪睡功能
鬧鐘提醒間隔每次遞減2分鐘
- 7 監測電話
放大電話訊號

* 100 dBA @ 10 cm, 4", 94 dBA @ 30 cm, 12"

醒來, 從此變得更容易

有了 Bellman & Symfon 的振動鬧鐘, 你再也不必擔心睡過頭了。它能通過特別響亮的鈴聲和在枕頭下的振動器來叫醒你。即使你起床困難或有聽力問題, 也能完美解決。

振動鬧鐘有很多獨特的功能, 像夜光燈, 藍色溫和的燈在你起夜的時候指引你回到床上, 智慧打盹功能, 將打盹間隔時間從 9 分鐘縮減到 2 分鐘。鬧鐘的聲音涵蓋了不同的頻

率, 即使您有聽力損失, 例如: 高頻聽力損失, 您也不用擔心聽不見。

振動鬧鐘是非常容易上手的, 它有一個可調節背光的大液晶顯示幕和兩個單獨的按壓旋鈕, 用於設定時間和鬧鐘。

此外, 您可以將鬧鐘連接到手機上以放大鈴聲訊號。



技術規格

尺寸和重量

- 寬度: 121 mm
- 高度: 108 mm
- 厚度: 92 mm
- 重量: 390 g, 包括電池



連接

- 外部觸發輸入 3.5mm 立體介面
- 電話模塊 RJ-11 介面類比網絡: 26-120 V RMS, 15-100 Hz

輸出信號

- 聲音
100 dBA @ 10 cm, 4"; 94 dBA @ 30 cm, 12"
內真多頻訊號, 主頻: 950 Hz - 3000 Hz
- 閃光
4 個高強度閃爍 LED 燈
警告! 閃爍可能會引起癲癇
- 振動器
振動器電源: 2.0 - 4.0 V DC

顯示

- 類型: 扭曲向列型 (TN) 液晶顯示器
- 背光強度可分 5 步調節
背光由貪睡按鈕啟動
- 背光顏色: 白色
- 顯示超時: 8 秒

鬧鐘和暫停

- 鬧鐘超時: 20 分鐘
- 暫停時間間隔從 9 分鐘遞減到 2 分鐘
- 鬧鐘超時: 20 分鐘

夜光燈

- 內真夜燈指示燈, 用溫和的藍光引導您回到床上
- 類型: 電致發光 (EL) 燈
- 用打盹按鈕打開/關閉
- 超時: 主電源供電 1 小時, 電池供電 15 分鐘

操作

- 獨立的按鍵旋轉錶盤, 可輕鬆設定時間和鬧
- 時間切換專用按鈕, 可切換成 12 小時或 24 小時
- 背光強度切換專用按鈕, 共設有五個等級
- 打開/關閉報警聲音的專用按鈕
- 監測和顯示備用電池狀態的電池監控
- 備用電池為聲音、振動器、閃光燈和夜光燈供電

包裝內容

- BE1370 鬧鐘
- BE1270 振動器
- 電源適配器, 7.5 VDC / 1.5 A
- 4 節可充電的 AAA 鎳氫電池
- 說明書

配件

以下配件可以適用:

- BE9105 電話線
- 對應國家的電話轉接器插頭

按鈕和控制



環境需求

- 操作溫度: 0° ~ 35° C
- 相對濕度: 15% ~ 90% (無冷凝)

© 2023 and ™ Bellman & Symfon AB. 保留所有權利。

Bellman 和 Bellman & Symfon 是 Bellman & Symfon AB 所有的註冊商標, 保留所有權利。

本小冊子如有更改, 恕不另行通知。

BE1370_018DAS1.0_TRCN

bellman.com