


Väckarklocka Pro



Knappar och reglage



Teknisk information

I förpackningen

- BE1370 Väckarklocka Pro
- BE1272 Sängvibrator med ljud
- Nätadapter
- 4 x 1,2 V AAA NiMH-batterier

Ström och batteri

- Strömförsörjning
7,5 V DC / 1000 mA
Extern nätadapter
- Batterireserv
4 x 1,2 V AAA NiMH
uppladdningsbara batterier
- Drifttid, batterireserv
~ 24 h vid fullt laddat batteri
- Laddningstid, batterireserv
~ 10 h vid helt urladdat batteri

Storlek och vikt

- Höjd: 108 mm
- Bredd: 121 mm
- Djup: 92 mm
- Vikt: 390 g, inkl. batterier

Urtavla

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar belysning i 5 steg
- Timeout för belysning: 8 s

Alarm och snoozefunktion

- Timeout för alarm: 20 minuter
- Snooze-intervallet minskar från 9 till 2 min i steg om 2 min
- Timeout för snooze: 20 min

Signaler

- Ljudsignal
100 dB @ 10 cm, 950 Hz – 3 kHz
- Fyra högintensiva LED-blixtar
- Vibratorstyrka: 2,0 – 4,0 VDC
Sängvibratorn avger ett ljud

Nattlampa

- Inbyggd nattlampa som visar vägen till sängen med ett mildt blått sken
- Typ: Electro Luminescent (EL) ljus
- Timeout för nattlampa
Med nät drift: 1 timme
Med batterireserv: 15 minuter


Tillbehör

- BE1271 Sängvibrator utan ljud
- BE9250 Mobilsensor

Väckarklocka Pro


Komma igång

- 1 Ta bort plastfilmen från urtavlan och dra bort batterifliken på väckarklockans undersida.
- 2 Anslut sängvibratorn på baksidan av väckarklockan.
- 3 Anslut nätadaptern till väckarklockan och vägguttaget.
- 4 Lägg sängvibratorn under huvudkudden eller madrassen och ställ väckarklockan på nattduksbordet.




Ställa tiden

Tryck på det **vänstra** vredet och vrid för att ställa in timmar.
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.




Ställa alarmet

Tryck på det **högra** vredet och vrid för att ställa in timmar.
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.




Aktivera alarmet

Tryck på alarmknappen för att aktivera alarmet.
Alarmlampan tänds i rött. För att stänga av alarmet, tryck på knappen igen.



Använda snooze och nattlampa




Tryck på snooze-knappen för att snooza.
Tryck och håll nere snooze-knappen i 3 s för att tända nattlampan. För att släcka den, tryck på knappen igen.




Väckarklocka Pro

Inställningar

Blixt och ljud På/Av

Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med  på baksidan av väckarklockan för att växla mellan alternativen. När blixtljuset är avstängt ser du en -symbol på urtavlan. När ljudet är avstängt syns en -symbol.

Bakgrundsbelysning

Tryck på knappen markerad med  för att justera ljuset i 4 steg. **Välj steg 5 för permanent bakgrundsbelysning.**


Tidsformat

Tryck på knappen markerad med **12/24h** på klockans baksida för att växla mellan 24-timmars och 12-timmars visning.





Tillbehör

Väckarklockan kan kompletteras med följande tillbehör:

- **BE9250 Mobilsensor**
Ställ den på mobilen eller surfplattan så visar väckarklockan när du får ett inkommande samtal eller meddelande.
- **BE9105 Telefonsladd**
Använd den för att ansluta din fasta telefon till väckarklockan så väcker den dig när telefonen ringer.
- **BE9024 Trampmatta**
Anslut trampmattan till väckarklockan så väcker den dig när någon kliver ur sängen.



Felsökning

Om	Gör så här
Väckarklockan verkar vara avstängd	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollera att nätadaptern är ansluten i vägguttaget, se Komma igång.▪ Ladda reservbatterierna i ett par timmar.
Urtavlans  -symbol börjar blinka	<ul style="list-style-type: none">▪ Nätadaptern är urkopplad och reservbatterierna är nästan helt urladdade. Anslut nätadaptern i vägguttaget och ladda reservbatterierna i ett par timmar.
En  -symbol tänds på urtavlan	<ul style="list-style-type: none">▪ Väckarklockan detekterar inga resevbatterier. Dra bort batterifliken på väckarklockans undersida, se Komma igång.
En  -symbol tänds på urtavlan	<ul style="list-style-type: none">▪ Blixtljuset är avstängt. Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med  tills symbolen släcks om du vill sätta på blixtljuset igen.
En  -symbol tänds på urtavlan	<ul style="list-style-type: none">▪ Ljudet är avstängt. Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med  tills symbolen släcks om du vill sätta på ljudet igen.
Urtavlans lyser för starkt eller för svagt / Jag vill att den skall lysa hela tiden	<ul style="list-style-type: none">▪ Tryck på knappen markerad med  för att justera ljuset i 4 steg.▪ Välj steg 5 för permanent bakgrundsbelysning.
Sängvibratören vibrerar inte	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollera att den är korrekt ansluten till väckarklockan, se Komma igång.
Alarmsignalen är för låg	<ul style="list-style-type: none">▪ Volymen ökar gradvis och når över 100 dB.