


Wekker Pro



BE1370

Knoppen en bedieningselementen



1 – 3,5 mm ingang externe activering, 2 – Trilschijf
3 – Vaste telefoon, 4 – Voeding

Technische specificaties

In de doos

- BE1370 Wekker Pro
- BE1272 Trilschijf met geluid
- Voeding
- 4 × 1,2 V AAA NiMH-batterijen

Voeding en batterij

- Netvoeding
7,5 V DC / 1000 mA
Unit voor externe voeding
- Backupbatterijen
4 × 1,2 V AAA oplaadbare NiMH-batterijen
- Gebruiksdur backupbatterijen
~ 24 uur wanneer volledig opgeladen
- Oplaadtijd backupbatterijen
~ 10 uur wanneer volledig leeg

Afmetingen en gewicht

- Hoogte: 108 mm
- Breedte: 121 mm
- Diepte: 92 mm
- Gewicht: 390 g inclusief batterijen

Beeldscherm

- Type: Twisted Nematic LCD
- Instelbare achtergrondverlichting in 5 stappen
- Uitschakeling beeldscherm: 8 seconden

Alarm- en sluimerfunctie

- Uitschakeling alarm: 20 minuten
- Afnemend interval slumertijd 9-2 min
- Uitschakeling sluimerfunctie: 20 min

Uitvoersignalen

- Geluid
100 dB @ 10 cm, 950 Hz – 3 kHz
- Vier fel knipperende LED-lampjes
- Voeding trilschijf: 2,0 – 4,0 V DC
De trilschijf geeft een geluid

Nachtlampje

- Ingebouwd nachtlampje dat u terug geleidt naar uw bed met een zacht blauw licht
- Type: Electro Luminescent-licht (EL)
- Uitschakeling nachtlampje
Op netvoeding: 1 uur
Op backupbatterij: 15 minuten


Accessoires

- BE1271 Trilschijf zonder geluid
- BE9250 Mobiele telefoonsensor

Wekker Pro


Aan de slag gaan

- 1 Trek aan het batterijlipje onderop de wekker.
- 2 Sluit de trilschijf aan op de achterzijde van de wekker.
- 3 Sluit de voeding aan op de wekker en het stopcontact.
- 4 Schuif de trilschijf onder het kussen of matras en plaats de wekker op het nachtkastje.




De tijd instellen

Druk op de **linker** instelknop en draai deze om de uren in te stellen. Om de minuten in te stellen, drukt u nogmaals op deze instelknop en draait u deze. Druk nogmaals op de knop om uw instellingen op te slaan.




Het alarm instellen

Druk op de **rechter** instelknop en draai deze om de uren in te stellen. Om de minuten in te stellen, drukt u nogmaals op deze instelknop en draait u deze. Druk nogmaals op de knop om uw instellingen op te slaan.




Het alarm activeren

Druk op de knop alarm aan/uit om het alarm te activeren. Het alarm-indicatielampje gaat rood branden. Druk nogmaals op deze knop om het alarm uit te schakelen.



Gebruik van de sluimerfunctie en het nachtlampje


Druk kort op de sluimerknop om het alarm korte tijd uit te stellen. Houd de sluimerknop 3 seconden ingedrukt om het nachtlampje aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om het nachtlampje uit te zetten.




Wekker Pro

Instellingen

Flitslicht en geluid aan/uit

Druk herhaaldelijk op knop voor het aan/uit zetten van flitsen en geluid die is gemarkeerd met  achterop de wekker om te schakelen tussen de opties. Er verschijnt een  symbool op de wijzerplaat wanneer het flitslicht is uitgeschakeld en een  symbool wanneer het geluid wordt gedempt.

Achtergrondverlichting van het beeldscherm

Druk herhaaldelijk op de knop gemarkeerd met  om de intensiteit in 4 stappen aan te passen. **Stap 5 resulteert in permanente achtergrondverlichting.**

Tijdweergave

Druk op de tijdweergaveknop gemarkeerd met **12/24h** achterop de wekker om te schakelen tussen de 24 uurs- en de 12 uursinstelling.

Accessoires bij de wekker

De wekker kan worden aangevuld met de volgende accessoires:

■ BE9105 Telefoonkabel

Gebruik deze kabel om de vaste telefoon aan te sluiten op de RJ11-ingang van de wekker, zodat u wordt gewaarschuwd wanneer de telefoon gaat.

■ BE9250 Mobiele telefoonsensor








Sluit de sensor aan op de ingang voor externe activering en plaats deze op het beeldscherm, zodat u wordt gewaarschuwd in geval van binnenkomende oproepen of berichten.

■ BE9024 Contactmat

Sluit de mat aan op de ingang voor externe activering, zodat u wordt gewaarschuwd wanneer iemand uit bed stapt.



Problemen oplossen

Als	Probeer dit
De wekker lijkt te zijn uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none">■ Controleer of de voeding correct is aangesloten, zie Aan de slag gaan.■ Laad de backupbatterijen enkele uren op.
Het  symbool op de wijzerplaat gaat knipperen	<ul style="list-style-type: none">■ De voeding is losgekoppeld en de backupbatterijen zijn bijna leeg. Sluit de voeding aan en laad de backupbatterijen enkele uren op.
Er verschijnt een  symbool op de wijzerplaat	<ul style="list-style-type: none">■ De wekker detecteert geen backupbatterijen. Trek aan het batterijlipje, zie Aan de slag gaan. Als het probleem aanhoudt, controleer dan de backupbatterijen.
Er verschijnt een  symbool op de wijzerplaat	<ul style="list-style-type: none">■ Het flitslicht is uitgeschakeld. Druk op de knop flitslicht en geluid aan/uit, gemarkeerd met  tot het symbool verdwijnt als u het weer aan wilt zetten.
Er verschijnt een  symbool op de wijzerplaat	<ul style="list-style-type: none">■ Het geluid wordt gedempt. Druk op de knop flitslicht en geluid aan/uit, gemarkeerd met  tot het symbool verdwijnt als u het weer aan wilt zetten.
Het beeldscherm is te helder of te donker of ik wil dat het permanent verlicht is	<ul style="list-style-type: none">■ Druk herhaaldelijk op de knop gemarkeerd met  om de intensiteit in 4 stappen aan te passen.■ Kies stap 5 die resulteert in permanente achtergrondverlichting.
De trilschijf trilt niet	<ul style="list-style-type: none">■ Controleer of de trilschijf correct is aangesloten op de wekker, zie Aan de slag gaan.
Het alarmvolume is te zacht	<ul style="list-style-type: none">■ Het volume neemt geleidelijk toe en gaat over de 100 dB.